



Taste für die Anwahl des Programmier - Modus

Nachfolgend wird am Display das Zeichen ▲ angezeigt.
Durch wiederholtes Drücken der Taste [SELECT] wird das Zeichen zum nachfolgenden Menüpunkt bewegt.



Tasten für Anwahl und Änderung des angezeigten Menüpunktes



Taste für das Speichern der am Display angezeigten Funktion

Durch wiederholtes Drücken von [SET] wird der Programmier-Modus wieder verlassen

Druckreihenfolge der Stempelbilder

- | | | |
|-----------------|--------------------|----------------------|
| 1 M.D.H.Min | 15 M.D.Y.C | Y = Jahr |
| 2 D.M.H.Min | 16 D.M.Y.C | M = Monat |
| 3 M.D.Y.H.Min | 17 Y.M.D.C | D = Tag |
| 4 D.M.Y.H.Min | 18 C.D.H.Min | H = Stunde |
| 5 Y.M.D.H.Min | 19 N.M.D.Y | Min = Minute |
| 6 Y.M.D.H.Min.S | 20 N.D.M.Y | S = Sekunde |
| 7 D.H.Min | 21 N.Y.M.D | C = Vortext |
| 8 DOW.D.H.Min | 22 M.D.Y.N | N = Nummer |
| 9 Y.M.D | 23 D.M.Y.N | DOW = Wochentag |
| 10 M.D | 24 Y.M.D.N | Druck- Anordnung |
| 11 DOW.D.M.Y | 25 N.D.H.Min | 1. Links orientiert |
| 12 C.M.D.Y | 26 N.M.D.H.Min | 2. Mittig orientiert |
| 13 C.D.M.Y | 27 N.Y.M.D.H.Min | 3. Rechts orientiert |
| 14 C.Y.M.D | 28 N.Y.M.D.H.Min.S | |
| | 29 N | |
| | 30 Individuell | |



Druckstil

- Jahreszahl
 - 1 = 2 Zeichen
 - 2 = 4 Zeichen
 - Minute
 - 1 = 1/60
 - 2 = 1/100
 - 3 = 1/20
 - 4 = 1/10
 - Vornullen
 - 1 = Aus
 - 2 = Ein
- Individueller Abdruck
- Zeile
 - Position
 - Code des Zeichen

Sprache

- 1 = ENGLISCH
- 2 = SPANISCH
- 3 = DEUTSCH
- 4 = FRANZ.
- 5 = ITALIENISCH
- 6 = PORTUG.
- 7 = NUMERISCH

Druckrichtung

- 1 = Rechts 2 = Links
- ### Druckauslösung
- 1 = Automatisch
 - 2 = Halbautomatisch
 - 3 = Manuell
 - 4 = Kombiniert

